## Modifier les paramètres de la carte réseau :

Les afficheurs enregistreurs et les limiteurs sont configurés en adresses IP fixes, suivre la procédure suivante pour adapter la carte réseau de l'ordinateur.

## Sous Windows 10 :

ouvrir le Centre Réseau et partage : (Panneau de configuration\Réseau et Internet\Centre Réseau et partage) Puis cliquer sur « *Modifier les paramètres de la carte* »

🚆 Centre Réseau et partage		– 🗆 X	
$\leftarrow \  ightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Réseau et partage 🗸 🗟 Rechercher 🔎		
Page d'accueil du panneau de	Afficher les informations de base de	e votre réseau et configurer des connexions	
configuration	Afficher vos réseaux actifs		
Modifier les paramètres de la carte Modifier les parametres de partage avancés	Connexion au réseau local Réseau public	Type d'accès : Internet Connexions : Q Connexion au réseau local	
Vairausi	Modifier vos paramètres réseau		
Groupement résidentiel Infrarouge	Configurer une nouvelle connexion Configurez une connexion haut déb point d'accès.	ou un nouveau réseau it, d'accès à distance ou VPN, ou configurez un routeur ou un	
Intel® PROSet/Wireless Tools Options Internet Pare-feu Windows Defender	Résoudre les problèmes Diagnostiquez et réparez les problèn	nes de réseau ou accédez à des informations de dépannage.	

Illustration 1 cliquer sur Modifier les paramètres de la carte

Les cartes réseaux de l'ordinateur sont affichées, cliquer droit sur la carte Ethernet puis propriétés



Illustration 2 Cliquer droit puis propriété de la carte Ethernet

Sélectionner protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) puis cliquer sur Propriétés

Sélectionner le bouton radio *« Utiliser l'adresse IP suivante »* puis saisir l'Adresse IP : 192.168.1.10 et le Masque de sous-réseau : 255.255.255.0



Illustration 3: sélectionner IPv4

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)				
Général				
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.				
O Obtenir une adresse IP automatiquement				
Utiliser l'adresse IP suivante :				
Adresse <u>I</u> P :	192.168.1.10			
Masque de <u>s</u> ous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0			
Passerelle par <u>d</u> éfaut :				
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement				
• Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :				
Serveur DNS pré <u>f</u> éré :				
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :				
<u>V</u> alider les paramètres en quittant <u>A</u> vancé…				
	OK Annuler			

Illustration 4: modifier l'IP

Saisir l'URL par défaut (<u>http://192.168.1.11</u>) dans le navigateur internet pour afficher la page d'accueil

