

PSUB 120T

Plafonnier subwoofer 120 W

FONCTIONNALITÉS

EN 54 24

- Ce subwoofer de 120 W est équipé d'un système haute performance de 200 mm avec 4 réglages de puissance 120/60/30/15W.
- Le PSUB 120T offre une incroyable restitution des basses profondes qui donne à votre installation d'alarme vocale une qualité sonore riche.
- Les réglages de puissance sont accessibles facilement à l'avant de l'enceinte, un fonctionnement en basse impédance à 4 Ω est également possible. La fréquence de coupure est fixée à 135 Hz. Vous pouvez changer la phase à 180° par un interrupteur à l'avant. Pour rendre les choses parfaites, le boîtier métallique en RAL 9016 garantit une durabilité à long terme.
- La classe de protection IP 21C protège l'enceinte contre les risques d'influences environnementales. Le châssis du haut-parleur est imprégné contre l'humidité. Installation facile grâce au système de montage à vis. Il est parfaitement adapté aux installations où une qualité sonore élevée est exigée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	PSUB 120T								
Puissance	Dimensions (LxPxH)	Poids	Couleur	Sensibilité (1W/4W) EN 54-24	Réponse en fréquence (Hz)	Directivité 500 Hz	Directivité 1 kHz	Directivité 2 kHz	Directivité 4 kHz
120 / 60 / 30 / 15 W - 4 Ω	Ø 319 x 250 mm	6,4 kg	RAL 9016	75 dB	32 > 280 K	-	-	-	-

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Ouvrez la plaque métallique à l'arrière de l'enceinte.
2. Faites passer le câble de raccordement à travers le passe-câble de la plaque métallique.
3. Connectez le câble au connecteur amovible à 4 plots et serrez le câble par les vis.
4. Branchez le connecteur dans la prise à l'arrière du plafonnier.
5. Fixez la plaque métallique en tournant les vis.
6. Retirez la grille du haut-parleur à l'aide du crochet de montage fourni.
7. Insérez l'enceinte dans le plafond jusqu'à ce que le bord de la collerette touche le plafond. Tournez les vis de fixation pour serrer la bride de fixation. Remettez la grille sur le haut-parleur.

